stomdevice



ВИБРОСТОЛИК ПОРТАТИВНЫЙ ВБ 1.1 «АВЕРОН»

Рег. удостоверение №РЗН 2014/1542 от 28.03.2014

Этикетка
АВЕ 229.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ВБ 1.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п.

Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____

Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» (далее - **ВБ**), ТУ 9452-022-52331864-2013, ОКП 94 5220.

1.2 ВБ используется в лабораториях для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, загипсовки кювет и паковки литейных опок. В **ВБ** предусмотрена регулировка амплитуды колебаний.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

1.4 Основные технические характеристики

- режимы вибрации ..... 3000, 6000 мин$^{-1}$
- размеры рабочей поверхности столика ..... 185×135 мм
- электропитание* ..... ~220В 50Гц 0,5А
- габариты (ШхВхГ), не более ..... 205×106×160 мм
- масса, не более ..... 5,2 кг

* - вставка плавкая ВП4-3-1А-250В – 1 шт

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолик ..... 1 шт
Этикетка АВЕ 229.000.000 ЭТ ..... 1 шт
☒ - инфракрасный (ИК) датчик включения/выключения вибрации БЛИК 2.0 СЕНСОР*
✉ - емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС*

☒ - поставка по дополнительной заявке

3 УСТРОЙСТВО

3.1 Основные элементы

1 – рабочая поверхность (резиновая накладка)
2 – опорная дуга
3 – переключатель режимов вибрации:
I – 3000 мин$^{-1}$;
0 – 0;
II – 6000 мин$^{-1}$
4 – ручка регулировки амплитуды колебаний



Рис.1

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для повышения эффективности ручка слепочной ложки зубного ряда размещается на опорной дуге **(2)**, которая вибрирует вместе с рабочей поверхностью **(1)**.
Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить переключатель **(3)**.
Вращение ручки **(4)** по часовой стрелке (к черной метке) – увеличение амплитуды, против часовой (к белой метке) – уменьшение.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Для автоматического включения вибрации только на время нахождения заливаемой формы (слепочной ложки, кюветы, опоки и пр.) на рабочей поверхности **(1)**, когда руки заняты, предназначен ИК-датчик **(5)**. Пример его размещения рядом с **ВБ** см. на рис.2. После установки необходимо проверить и, если требуется, подстроить дальность срабатывания ИК-датчика, согласно его сопроводительной документации.



Рис.2

Внимание !

При длительной непрерывной работе возможно отключение **ВБ** из-за срабатывания тепловой защиты.

Для возобновления работы **ВБ** необходимо выключить на 10…15 минут, переведя переключатель режимов вибрации в положение «0».

Во избежание повреждения сетевого шнура не прижимать его (и его выход из **ВБ**) вплотную к каким-либо объектам.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование **ВБ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °С.
5.2 ВБ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.
Не допускается хранение **ВБ** совместно с кислотами и щелочами.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **ВБ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.
В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и **после полного высыхания** надеть обратно на металлическую платформу.

Внимание !

Не допускать попадания влаги на металлическую платформу и внутрь **ВБ**.

Запрещается работа без резиновой накладки.

Для уменьшения загрязнений **ВБ**, в т.ч. накладки **(1)** и переключателя **(3)**, рекомендуется защита в виде надетой сверху медицинской бахилы, с заменой ее по мере необходимости.

7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
Отсутствует вибрация рабочей поверхности	Неисправный переключатель режимов вибрации	☎
	Сгорел плавкий предохранитель	

Примечание: ☎ - обратитесь к продавцу или в ближайшее сервисное представительство изготовителя.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВБ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВБ** не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВБ**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ