stomdevice

АВЕРОН

СИСТЕМА ПЕРЕНОСА для УСМФ-01-“Аверон”



Комплект

УП 2.0	✓
ЦОКОЛЬ 0.75	
ЦОКОЛЬ 0.55	
ПЦ 1.0 ЦОКОЛЬ	

АВЕ 141.000.000 ЭТ

feedback@averon.ru 12-01 www.averon.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Система переноса в комплекте предназначена для переноса стоматологических коронок и мостов с мастер-модели на фрезерный цоколь для последующего фрезерования с сохранением пути введения протеза.

1.2 Система переноса эксплуатируется совместно с Устройством-станком УСМФ-01-“Аверон” (далее - **УСМФ**) или любыми другими с платформой для размещения столика для фиксации моделей.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура от минус 50 до 50 °С;
- влажность при 25 °С - до 100 %.

1.4 Базовый комплект системы переноса

Комплектность	Обозначение	К-во
Устройство переноса	УП 2.0	1
Фрезерный цоколь: *- основание* Ø 75мм / Ø 55мм *- кольцо-оправа*	ЦОКОЛЬ 0.75 / 0.55	1
Подставка для цоколя	ПЦ 1.0 ЦОКОЛЬ	1
⩘ Шпиндель универсальный с фиксатором	ШПИНДЕЛЬ 1.1	
⊠ Дополнительный фрезерный цоколь	ЦОКОЛЬ 0.75 / 0.55	
Этикетка	АВЕ 141.000.000 ЭТ	1

Примечание: ⊠ - комплектуется по дополнительной заявке

Изготовитель вправе изменять конструкцию для улучшения качества изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 КОНСТРУКЦИЯ



Рис.1
УП 2.0



Рис.2
ЦОКОЛЬ 0.75/0.55



Рис.3
ПЦ 1.0 ЦОКОЛЬ

Состав системы переноса:

- **устройство переноса** (далее – **УП**, рис.1), состоит из цилиндра с держателем для установки в шпиндель и восьми стержней для приклейки переносимых частей протеза;
- **фрезерный цоколь** (далее – **ЦОКОЛЬ**, рис.2), состоящий из основания и резинового кольца-оправы для загипсовки переносимых частей протеза;
- **подставка для цоколей** (далее – **ПЦ**, рис.3), используется для установки **ЦОКОЛЯ** на платформу **УСМФ** (без столика), выпрессовки цоколя, а также в качестве подставки для **УП** при приклейке штифтов.

Примечание: При использовании системы переноса с моделями **УСМФ**, в которых шпиндель не имеет фиксатора, рекомендуется приобрести по дополнительной заявке шпиндель **ШПИНДЕЛЬ 1.1**.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 РАБОТА

3.1 Зафиксировать мастер-модель с коронками на столике **УСМФ**.

3.2 Определить путь введения протеза. Зафиксировать столик.

3.3 Установить **УП** в шпиндель **УСМФ**.

3.4 Опустить лапку манипулятора **УСМФ** в нижнее положение и зафиксировать.

3.5 Опустить и зафиксировать манипулятор **УСМФ** так, чтобы стержни **УП** располагались максимально близко к коронкам, но не задевали их. Зафиксировать шпиндель.

3.6 Приклеить коронки к стержням на быстротвердеющую пластмассу (рис.4).


Рис.4


Рис.5

3.7 После отвердения пластмассы расфиксировать лапку манипулятора. Коронки должны сняться с мастер-модели и остаться на стержнях (рис.5).

Примечание: Если невозможно приклеить одновременно все переносимые части протеза, то повторить операции п.п.3.5…3.7 приклеивая очередные части к свободным стержням.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.8 Снять **УП** со шпинделя.

3.9 Изолировать внутренность коронки, например, вазелином (рис.6).


Рис.6

3.10 Залить внутрь коронок быстротвердеющую пластмассу и установить штифты. На штифты предварительно нанести насечку или загнуть их концы для обеспечения лучшей ретенции с гипсом. Для удобства работы можно установить держатель **УП** в отверстие стойки **ПЦ** (рис.7).


Рис.7

3.11 Вернуть **УП** в шпиндель, закрепленный в манипуляторе **УСМФ** (лапка – поднята и зафиксирована).

3.12 Навернуть **ЦОКОЛЬ** на подставку **ПЦ** и зафиксировать контргайку.

3.13 Заклеить, например скотчем, отверстие для распаковки в основании **ЦОКОЛЯ**, установить резиновое кольцо-оправу и залить гипсом.

3.14 Установить **ПЦ** с **ЦОКОЛЕМ** на платформу **УСМФ**.

3.15 Передвигая манипулятор разместить **УП** над **ЦОКОЛЕМ**. Зафиксировать манипулятор.

3.16 Расфиксировать лапку манипулятора и погрузить штифты в гипс до уровня коронок. Зафиксировать лапку.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.17 После затвердевания гипса отделить стержни **УП** от коронок и приступить к фрезерованию (рис.8). Коронки можно снимать с пластмассовых культей для примерок на гипсовой модели.



3.18 Для распаковки ослабить контргайку и завернуть по часовой стрелке **ЦОКОЛЬ** на стойку **ПЦ**, держась за его основание.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при отсутствии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия,
Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72
feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



Исправления не допускаются

Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ