stomdevice

Инструкция по применению

HEINE S-Frame® и HEINE S-Guard®

Перед использованием HEINE S-Frame® и HEINE S-Guard®, внимательно прочтите инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область применения:

HEINE S-Frame® и HEINE S-Guard® предназначены для использования с приборами HEINE и осветителями.

Общая безопасность: Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары HEINE.

Требования безопасности:

Избегайте смотреть на прямой солнечный свет или яркий источник света. HEINE не несёт ответственности за дефекты, вызванные при сборке. Во избежание возможного повреждения оправы избегайте частого изгиба дужек.

Описание:

a) Как оправа с опорным блоком для следующих приборов HEINE:

- Бинокулярный непрямой офтальмоскоп HEINE SIGMA 150®
- Бинокулярные лупы HEINE HR®
- Бинокулярные лупы HEINE HRP®
- Бинокулярные лупы HEINE HR-C®

b) Как защита для глаз (оправа без дужек) в соединении с шлемом HEINE Professional L, закрепленного с помощью опорного блока для приборов HEINE:

- Оптоволоконный налобный осветитель HEINE MD 1000®
- Налобный осветитель HEINE 3S LED HeadLight®
- Бинокулярные лупы HEINE HR®, HRP®, HR-C®

Присоединение бинокулярных луп HEINE и офтальмоскопа HEINE SIGMA 150®:

Привинтите бинокулярную лупу HEINE к опорному блоку HEINE S-Frame® (Fig.1.1). Обратите внимание на то, что бинокулярные лупы могут быть привинчены на разной высоте и что угол отклонения может быть увеличен путём присоединения углового адаптера HEINE. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей инструкции по настройке бинокулярных луп и осветителей HEINE. Присоедините HEINE S-Frame® к офтальмоскопу HEINE SIGMA 150® с помощью специального адаптера для плотной посадки.

Присоединение S-Guard к другим приборам HEINE:

Привинтите HEINE S-Guard® к Шлему **Professional L** как на Рис. 2.
Привинтите HEINE S-Guard® к Обручу **Lightweight** как на Рис. 3.
Привинтите HEINE S-Guard® к Налобному осветителю **3S LED** как на Рис. 4.
Привинтите HEINE S-Guard® к Налобному осветителю **MD 1000 F.O.** как на Рис. 5.

Настройка и работа

Сдерживающий шнурок: Стабилизирует оправу HEINE S-Frame® и предотвращает скольжение. Натяните резиновые концы шнурка по обоим концам дужек. Настройте длину шнурка при необходимости. Это позволяет избежать контакта между ресницами или скулами с оправой или корригирующими линзами.

Настройка по переносице: (A) Данное значение может изменяться под анатомические особенности вашего носа. Вы можете изменить расстояние между линзами и глазами.

Изменение носовых упоров: Для замены носовых упоров (1), открепите их закрепите новые упоры. Левые и правые носовые упоры идентичны. Это позволяет увеличить расстояние между оправой с корригирующими линзами и вашими глазами.

Настройка дужек: (B) Концы дужек могут гнуться в любом направлении. Отрегулируйте их так, чтобы вам было удобно.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Замена дужек: Для замены дужки, просто отвинтите шуруп из петли, вставьте новую дужку и затем прикрутите ее.

Установка корригирующих линз: Пожалуйста, проконсультируйтесь с оптиком перед установкой корригирующих линз. Покажите ему прилагаемую «инструкцию для установки корригирующих линз». Для установки корригирующих линз (C), вставьте один конец защелкивающейся оправы (2) в углубление в S-Frame. (D) Затем, вставьте другой конец оправы во второе углубление. Для того, чтобы извлечь линзы, произведите процедуры в обратном порядке, стараясь не повредить линзы.

Замена защитных линз: Держите S-Frame как показано на рисунке (E), согните линзу в указанном направлении и потяните ее со слышимым щелчком оправы. Для замены выполните процедуру, показанную на (F) и (G), пока не услышите щелчок оправы. Если стандартные защитные линзы находятся слишком близко к вашим скулам, мы можете подобрать линзы меньшего размера или настроить расстояние на переносице (A).

Инструкции по выбору и установки корригирующих линз:

Во время выбора и установки корригирующих линз, учтите следующие моменты:

- Увеличивающая оптика должна быть присоединена к оправе в соответствии с вашей обычной рабочей позицией.
- Призматические ошибки должны быть скоррегированы.
- Корригирующие линзы установливаются под углом к оптической оси.

Проверьте коррекцию с помощью глазного теста с увеличивающей оптикой и подобранными корригирующими линзами.

Общая сферическая коррекция составляет от -5 до +5 диоптрий. Обратитесь к вашему оптику или к офтальмологу!

Корригирующие линзы должны быть расположены как можно ближе к окулярам увеличивающей оптики.

Очистка и обслуживание

Общая: На пластиковых защитных линзах имеется антирефлекторное покрытие. Очищайте их осторожно во избежание механического или химического повреждения. HEINE рекомендует использовать только очищающие и дезинфицирующие средства, предназначенные для очистки пластиковых линз.

Не используйте высокопроцентные растворы спирта. Стерилизация, машинная стирка, замачивание и ультразвуковая очистка запрещены.

Ручная очистка: Тщательно очистите бинокулярные лупы предоставленной тканью или влажной микроволоконной тканью. Рекомендуется использовать очистительный спрей HEINE.

Дезинфицирующие средства: Используйте микроволоконную ткань HEINE, смоченную в 70% изопропиловом спирте.

Дезинфекция спреем: Рекомендуется использовать 70% изопропиловый спирт в виде спрея.

Технические спецификации

Вес: 25 g

Защитные линзы: Пластик, антирефлекторное покрытие.

Оправа: Не содержит никеля.

Аксессуары и запасные части

Одна пара защитных линз, большие (lg) **C-00.32.306**

Одна пара защитных линз, малые (sm) **C-00.32.307**

Шнурок **C-00.32.305**

Стоматологический угловой адаптер **C-00.32.528**

Корригирующая оправа **C-00.32.309**

Чистящая жидкость для стёкол HEINE **C-00.32.542**

S-Frame запасные резинки, носовые упоры, винты **C-00.32.308**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ