stomdevice

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЛЮКС 1.0 МАСТЕР МИНИ

Руководство по эксплуатации АВЕ 612.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 МАСТЕР МИНИ (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при лабораторных работах, а также пайке, наладке и ремонте оборудования.

1.2 Особенности

- многофункциональный светодиодный светильник для общего освещения рабочего места зубного техника;
- адаптирован для столов МАСТЕР, МАСТЕР МИНИ;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона в горизонтальной плоскости вперед/назад с перемещением выдвижного ящика;
- светодиодная лампа с цоколем 2G11 мощностью 30 Вт обеспечивает освещенность на рабочей поверхности до 3400 Лк и цветовую температуру 5000 К (нейтральный белый цвет);
- развитая система хранения: два лотка, выдвижной ящик, полка над ящиком, предподготовка для установки КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК;
- предподготовка для установки точечного светильника ЛЮКС 2.1 с гибким кронштейном для локальной подсветки рабочей зоны;
- светильник с использованием СТРУБЦИНА 1.1/1.0 может устанавливаться на произвольные столы, также предусмотрено настенное крепление, сзади разметка под крепеж.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35ºС
- влажность при 25ºС, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание..... ~220 В 50 Гц 0,15 А
- максимальная потребляемая мощность, не более ..... 30 Вт
- габариты, не более ..... 690×680×680 мм
- масса, не более ..... 9,0 кг

ВНИМАНИЕ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Выдержать ЛЮКС при комнатной температуре не менее 2 часов, если он находился в холоде.

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Смену лампы освещения производить только при вынутой из розетки вилке сетевого шнура.

Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

feedback@averon.ru https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ www.averon.ru


stomdevice


3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1 – Плафон – 1 шт
2 – Рама с выдвижным ящиком **(б)** и крышкой **(а)***
3 – Стойка-труба (Ø= 25 мм L~ 600 мм) – 1 шт
4 – Фальш-планка -1 шт
5 – Скоба для стойки – 2 шт
6 – Пластина-прокладка – 2 шт
7 – Лоток - 2 шт
Стяжка для кабеля – 3 шт*
Сетевая евровилка с кабелем
Крепеж: винт М 4х20 – 4 шт; гайка-барашек М4 – 4 шт; шайба 4 – 4 шт

Руководство по эксплуатации АВЕ 612.000.000 РЭ
☒ - Держатель лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК

☒- поставка по дополнительной заявке
* - установлены по месту








Рис.1

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

4.2 Снять крышку **(а)** с рамы **(2)**, закреплена двумя саморезами.

Установить стойку **(3)** на раму с выдвижным ящиком, зафиксировав скобами **(5)**.





Рис.2
Вид сверху

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ




4.3 На верхней полке СЗТ(СУЛ) удалить заглушку (при наличии).

Через фальш-планку **(4)** опустить стойку **(3)** в открывшееся отверстие, **не защемляя сетевой шнур**.

4.4 Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб **(5)** на задней стенке СЗТ (по две на каждую стойку). Максимальная высота – при совмещении нижних краев стоек и нижних скоб СЗТ.


4.5 Несколькими выдвижениями плафона с ящиком **(б)** – проверить наличие требуемого запаса сетевого шнура и отсутствие возможности его повреждения. При выявлении – исправить.

4.6 Установить и закрепить крышку **(а)**.



Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.3 МАСТЕР

5 РАБОТА



Подключить сетевую вилку ЛЮКС к источнику электропитания.

Выключатель расположен в боковой части рамы.


Для удобства в работе возможно крепление держателя лотков до 2-х шт. КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК **(8)**.

Отключать сетевую вилку ЛЮКС от источника электропитания при длительных перерывах.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводить после отключения ЛЮКС от сети.

Замена ламп:



stomdevice

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.
Гарантия не распространяется светодиоды.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС 1.0 МАСТЕР МИНИ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. _____ (подпись, печать)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ