Руководство по эксплуатации

Ультразвуковая ванна для стерилизации маникюрных/ педикюрных инструментов, марки "CODYSON", модель: CD-2800



- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала работы
- Сохраните данную инструкцию

Вибрация моющего раствора, вызванная сверхзвуковыми волнами, чистит пыль и грязь на поверхности изделий.

Особенности:

- 50 Ватт чистой сверхзвуковой силы
- 42000 энергетический цикл волны
- Тихая, полупроводниковая схема
- Автоматическое выключение через 3 минуты

Технические характеристики

Название	Ультразвуковой очиститель	Питание	AC100 В - 50/60 Гц, 26 Вт AC100-120 В - 60Гц, 35 Вт AC220 - 240 В, 50 Гц, 50Вт
№	CD - 2800		
Габариты	20 x 12.5 x 14 см	Настройка времени	3 минуты
Объем контейнера	600 мл	Вес	780 г

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Важные меры безопасности

Для снижения риска поражения электрическим током

1. Всегда отключайте устройство из розетки сразу же после использования
2. Не используйте устройство во время водных процедур
3. Не размещайте устройство там, где оно может упасть в воду или другую жидкость
4. Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду, сразу же выдерните шнур из розетки
5. Устройство может выключиться из-за перебоев сети или электромагнитной интерференции
В таком случае его нужно сразу же перезапустить и затем следовать инструкциям, необходимым для нормальной работы

Для снижения риска пожара, удара электрическим током или причинения вреда здоровью


1. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сеть
2. Необходим строгий надзор, когда устройство находится/используется рядом с детьми или инвалидами
3. Используйте данное устройство только для целей, описанных в данном руководстве. Не используйте другие устройства, не рекомендованные производителем
4. Никогда не используйте данное устройство, если в нем поврежден провод или вилка, если оно работает со сбоями, если его роняли или повреждали, оно находилось в воде. Обратитесь за ремонтом в сервисный центр
5. Держите провод вдали от нагревающих поверхностей
6. Никогда не вставляйте инородные предметы в отверстия на устройстве или шланги
7. Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими, психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и знаний по использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление с инструкцией по эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Методы очищения

3 варианта очищения в различных ситуациях

Обычное очищение




Используйте обычную воду для очищения (вода должна покрыть предмет, но не превысить критическую отметку).

Усиленное очищение



Используйте специальное моющее средство для особо сильных загрязнений. Концентрацию уточняйте в инструкции к используемому средству.


Частичное очищение



Большие предметы очищайте по частям (как показано на рисунке).


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство по эксплуатации



1. Откройте верхнюю крышку, опустите предмет в резервуар, затем наполните его водой (вода должна покрыть предмет, но не превысить максимальную отметку).


Работа без воды может повредить мойку!



2. Закройте крышку. Подключите мойку к источнику питания. Синяя лампочка на внутренней крышке загорится.

3. Нажмите кнопку «Вкл» для запуска процесса очистки, загорится красный индикатор на верхней крышке.

Во время процесса очистки вы услышите звук зуммера. Наличие этого звука свидетельствует о том, что устройство работает нормально.







4. Через три минуты очищение прекратится автоматически, и красная лампочка погаснет. Если лампочка не погаснет, нажмите на кнопку «Выкл». Для нового цикла очистки повторите весь вышеуказанный процесс.

5. Когда очищение закончено, отключите питание. Откройте крышку, извлеките предмет, слейте воду, протрите резервуар сухой салфеткой.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Применение

Ювелирные украшения	Очки и часы	Принадлежности
		
Ожерелья, кольца, сережки, браслеты и т.д.	Очки, солнцезащитные очки, цепочки для часов, водонепроницаемые часы и т.д.	Электробритвы, лезвия, зубные принадлежности, расчески, зубные щетки и т.д.
Канцелярия	**Металлические предметы**	**Столовые приборы**
		
Перьевые ручки, шрифтовые головки и т.д.	Детали часов, старинные монеты, значки, клапаны, насадки и т.д.	Ручки, рукоятки и т.д.


Что нельзя чистить в ванне

- **Бижутерию (искусственный жемчуг, изумруды, слоновую кость, кораллы, агаты)**
- **Изделия из драгоценных металлов (в случае, если изделие спаяно, имеет электро гальваническое напыление и т.п)**
- **Часы (за исключением водостойких часов)**
- **Прочее (изделия из дерева, контактные линзы, изделия из стекла и керамики)**


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Предупреждение


Не используйте для очищения мойки органические сольвенты, растворители, абразивные вещества



До начала очищения заполните контейнер водой, иначе он может выйти из строя




Запрещено промывать всю мойку водой, есть угроза удара электрическим током




Не добавляйте слишком много воды, не давайте ей перелиться



Ремонт должен проводиться только официальным представителем сервиса



Повтор рабочего цикла может усилить эффект очищения, интервал между чистками должен быть не менее 5 минут



- **Не закрепленные элементы декора и части изделий могут выпасть во время очищения**

- **Не опускайте в воду часы, если они не водонепроницаемые**


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Чертеж устройства



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство пользователя



1. Не оставляйте предметы после очищения в резервуаре.

2. До того, как слить воду, отключите питание.

3.Ополосните резервуар водой после использования (особенно, после использования детергента).

4. Протрите резервуар сухим полотенцем.



Запрещается мыть всю мойку водой из-за угрозы удара электрическим током.



5. Держите мойку в сухом и прохладном месте.

6. Любой ремонт должен проводиться только в сервисном центре.

ООО «ПЭРИС НЭЙЛ БЬЮТИ»
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 5, пом. 303
www.parisnail.ru
info@parisnail.ru
8(800)550-98-50

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ