stomdevice

Руководство по эксплуатации

Ультразвуковая ванна для стерилизации маникюрных/ педикюрных инструментов, марки "CODYSON", модель: CD-3800 A



Вибрация моющего раствора, вызванная сверхзвуковыми волнами, чистит пыль и грязь на поверхности изделий.

Особенности:

- Корпус из нержавеющей стали
- 42000 энергетический цикл волны
- Тихая, полупроводниковая схема
- 5 режимов времени
- Цифровое программирование

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала работы
- Сохраните данную инструкцию

Технические характеристики

Название	Ультразвуковой очиститель	Питание	AC 100~50/60 Гц, 26 Вт AC 100~120В 60 Гц, 35 Вт AC 220~240В 50 Гц, 50 Вт
№	CD - 3800 A		
Габариты	21x14x15 см	Настройка времени	5 циклов: 180 сек, 280 сек, 380 сек, 480 сек, 90 сек.
Объем контейнера	600 мл	Вес	1000 г

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Важные меры безопасности

Для снижения риска поражения электрическим током


1. Всегда отключайте устройство из розетки сразу же после использования
2. Не используйте устройство во время водных процедур
3. Не размещайте устройство там, где оно может упасть в воду или другую жидкость
4. Не прикасайтесь к устройству, если оно упало в воду, сразу же выдерните шнур из розетки
5. Устройство может выключиться из-за перебоев сети или электромагнитной интерференции
В таком случае его нужно сразу же перезапустить, а затем следовать инструкциям, необходимым для нормальной работы

Для снижения риска пожара, удара электрическим током или причинения вреда здоровью

1. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено в сеть
2. Необходим строгий надзор, когда устройство находится/используется рядом с детьми или инвалидами
3. Используйте данное устройство только для целей, описанных в данном руководстве. Не используйте другие устройства, не рекомендованные производителем
4. Никогда не используйте данное устройство, если в нем поврежден провод или вилка, если оно работает со сбоями, если его роняли или повреждали, оно находилось в воде. Обратитесь за ремонтом в сервисный центр
5. Держите провод вдали от нагревающих поверхностей
6. Никогда не вставляйте инородные предметы в отверстия на устройстве или шланги
7. Данное устройство не предназначено для использования лицами с физическими, психическими и физиологическими расстройствами, а также лицами без опыта и знаний по использованию данного устройства (если не проводилось ознакомление с инструкцией по эксплуатации лицами, ответственными за их безопасность)


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство пользователя




Всегда отключайте устройство от сети сразу же после использования. Не храните воду в резервуаре в течении длительного времени.

Выливайте воду с боку, не со стороны расположения контрольной панели.



Не используйте прибор более 20 минут подряд. Останавливайте на 10 минут, чтобы продлить срок службы прибора.

Запрещается мыть все устройство водой из-за угрозы удара электрическим током.




Не распыляйте воду на корпус прибора. Используйте текстильную салфетку, чтобы протереть корпус и резервуар.

Не держите прибор под прямыми солнечными лучами длительное время. Храните прибор в сухом, прохладном и провертиваемом помещении.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Аксессуары



Пластиковая кювета

Если нужно почистить мелкие детали, положите их в пластиковую кювету и опустите ее в ультразвуковую ванну, наполненную водой. В таком случае вы уменьшите трение между деталями и стенками ванны. Обратите внимание, что пластиковая кювета используется только для чистки мелких изделий и поглощает около 30% ультразвуковых волн, что ухудшает качество чистки.







Подставка для чистки наручных часов

Проницаемость ультразвуковых волн высокая. При помещении часов (водонепроницаемость не менее 30 м) непосредственно в ультразвуковую ванну, вода может попасть внутрь часов и стать причиной некоторых поломок. Рекомендуется использовать специальную подставку для наручных часов, с помощью которой браслеты погружаются в воду, тем временем, как сами часы остаются на поверхности воды. Как и кювета, подставка для часов поглощает ультразвуковые волны.
С использованием подставки для часов вы можете выбрать программу «Усиленное очищение».

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Применение

Ювелирные украшения	Очки и часы	Принадлежности
		
Ожерелья, кольца, сережки, браслеты и т.д.	Очки, солнцезащитные очки, цепочки для часов, водонепроницаемые часы и т.д.	Электробритвы, лезвия, зубные принадлежности, расчески, зубные щетки и т.д.
Канцелярия	**Металлические предметы**	**Столовые приборы**
		
Перьевые ручки, шрифтовые головки и т.д.	Детали часов, старинные монеты, значки, клапаны, насадки и т.д.	Ручки, рукоятки и т.д.

Что нельзя чистить в ванне

- **Бижутерию (искусственный жемчуг, изумруды, слоновую кость, кораллы, агаты)**
- **Изделия из драгоценных металлов (в случае, если изделие спаяно, имеет электро гальваническое напыление и т.п)**
- **Часы (за исключением водонепроницаемых часов)**
- **Прочее (изделия из дерева, контактные линзы, изделия из стекла и керамики)**


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Важные указания по безопасности

При использовании электрических приборов, особенно в присутствии детей, основным правилом является наблюдение и присутствие во время работы устройства


Для снижения риска возгорания, удара током, пожара, травмы:




Не используйте мойку во время сна или отдыха




Осторожно используйте прибор, если рядом находятся дети или инвалиды



Используйте очиститель согласно инструкции. Не используйте приспособления, не рекомендованные производителем




Никогда не работайте с поврежденным шнуром или сетевой вилкой. Если мойка падала, попадала в воду или повреждена, обратитесь в сервисный центр для ее проверки и ремонта.



Не касайтесь вилки мокрыми руками



Выключите очиститель из сети перед его наполнением водой. Не превышайте отметку «MAX»



Храните мойку и провод вдали от нагревательных приборов.



Не используйте в качестве моющей жидкости абразивные химикаты и химикаты, вызывающие коррозию


- **Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с нарушением физических, сенсорных и умственных способностей или не обладающих достаточным опытом и знаниями. Начинайте работу под присмотром людей, ознакомленных с техникой безопасности.**

- **Дети должны быть под присмотром, убедитесь, что они не играют с устройством.**

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Методы очищения

4 варианта очищения в различных ситуациях




Обычное очищение

Используйте обычную воду для очищения (вода должна покрыть предмет, но не превысить критическую отметку).




Усиленное очищение

Используйте специальное моющее средство для особо сильных загрязнений. Концентрацию уточняйте в инструкции к используемому средству.



Частичное очищение

Большие предметы очищайте по частям (как показано на рисунке).




Дополнительное очищение


Если предмет нуждается в дополнительном очищении или стерилизации, используйте функцию дополнительного очищения, затем замените воду на чистую и добавьте 5-10 мл моющего средства. Затем запустите цикл очищения 90 сек. После окончания цикла инструмент должен очистится полностью

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Руководство по эксплуатации



Во время процесса очистки вы услышите звук зуммера. Наличие этого звука свидетельствует о том, что устройство работает нормально.



5. Когда показания на дисплее достигнут «000», работа очистителя закончится, индикатор работы погаснет. Если нужна новая чистка, повторите ранее описанные шаги. Если во время работы нужно остановить очиститель, нажмите кнопку «OFF». При нажатии кнопки «ON», очиститель продолжит работу по ранее введенной программе. Нажмите кнопку «SET» для установки нового цикла работы очистителя.



6. Когда очищение закончено, отключите питание. Откройте крышку, извлеките предмет и слейте воду и протрите резервуар сухой салфеткой.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Важные указания по безопасности



Не разбирайте устройство самостоятельно. При возникновении неполадок обратитесь в сервисный центр




Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками во время работы



Храните мойку в безопасном сухом месте, чтобы избежать попадания устройства в воду



Не помещайте мойку в воду или другую жидкость




Не используйте прибор, если на него попала вода. Немедленно отключите от сети.

- **Избегайте неполадок в результате перегрева устройства. Выключите ванну не менее, чем на 3 минуты и смените воду после трёх 480 секундных рабочих циклов.**
- **Устройство будет выключено и не сможет включиться, когда оно подвергается воздействию электромагнитных волн. Если это произошло, используйте инструкцию для установки режима чистки снова.**
- **Ванна не предназначена для людей (и детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или для людей с недостатком опыта и знаний, в противном случае таким людям необходима помощь опытного человека, ответственного за их безопасность.**
- **Устройство имеет поляризованную электрическую вилку. Если электрическая вилка не подходит полностью к розетке, переверните её. Если и в этом случае электрическая вилка не подходит, обратитесь в сервисный центр.**
- **Не подключайте ванну, не залив чистящую жидкость. Уровень жидкости не должен превышать указанную в резервуаре максимальную отметку, а также не должен быть менее половины ёмкости.**


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Чертеж устройства



1 Крышка
2 Смотровое окно
3 Емкость из нерж. стали
4 Корпус
5 Сетевой шнур

Дополнительные аксессуары




Кювета



Держатель для часов


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство по эксплуатации




1. Откройте верхнюю крышку, опустите предмет в резервуар, затем наполните его водой (вода должна покрыть предмет, но не превысить максимальную отметку).

Работа без воды может повредить устройство!




2. Закройте крышку. Подключите мойку к источнику питания.



3. Нажмите кнопку «SET» для выбора времени работы. При включении питания на дисплее отобразится «180» (секунд), время, обычно применяемое при чистке. Его можно изменить, нажимая кнопку «SET». Время очистки будет меняться согласно циклу:


→180S→280S→380S→480S→90S




4. Нажмите кнопку «ON» для запуска процесса очистки. Загорится индикатор работы красного цвета.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Процесс очистки



При высокочастотной вибрации в воде образуется множество воздушных пузырьков.



При высокочастотной вибрации пузырьки ударяются с поверхностью деталей



При этом загрязнения разбиваются на отдельные гранулы и отделяются от поверхности деталей и попадают в воду.

ООО «ПЭРИС НЭЙЛ БЬЮТИ»
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 5, пом. 303
www.parisnail.ru
info@parisnail.ru
8(800)550-98-50

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ