stomdevice

Denstar

ИНСТРУКЦИЯ

ВИБРОСТОЛ



DENSTAR-530



DENSTAR-540

478-7, TaeJeon-Dong, Buk-gu, Daegu, Korea
TEL : 82-53-311-0336 FAX : 82-53-289-8003
대광역북대로478-7
TEL : 053-311-0336 FAX : 053-289-8003
E-mail : info@denstar.co.kr www.denstar.co.kr

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Правила эксплуатации 주의사항

(1) Не трогайте прибор, провод и вилку влажными или мокрыми руками.

(2) Предохраняйте прибор от ударов и царапин, поскольку это может вызвать механические проблемы.

(3) Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или нужна дополнительная информация.

(4) Не используйте силовой кабель, вилку и розетку, если они повреждены. Это может вызвать пожар и электрический шок.

(5) Не допускайте перегибов и зажимов силового кабеля, так как это может вызвать пожар и электрический шок.

(6) Осторожно! Во избежание электрического шока, данное оборудование должно быть подсоединено к заземленному источнику питания.

(7) Не блокируйте вентиляционные отверстия в нижней части прибора. Это может привести к перегреву и вызвать пожар.

(8) Пожалуйста, выключайте прибор из розетки во время грозы, а также в случае длительного неиспользования. В противном случае может возникнуть пожар и случиться электрический шок.

(9) Не отключайте прибор из сети мокрыми руками, а также вытягивая вилку из розетки, взявшись рукой за провод. Это может вызвать пожар и электрический шок.

(10) Не храните и не используйте прибор в помещении с высокой влажностью, а также в пыльном помещении. Это может вызвать пожар и электрический шок.

(11) Пожалуйста, храните или используйте прибор вдали от отопительных приборов. Это может вызвать пожар и электрический шок.

(12) Пожалуйста, протирайте прибор только после его отключения от сети. Избегайте прямого попадания воды, а также химических реагентов внутрь прибора. В противном случае это может вызвать пожар и электрический шок.

(13) Пожалуйста, удаляйте пыль и влагу с электрической вилки. В противном случае это может вызвать пожар и электрический шок.

(14) Пожалуйста, немедленно отключите прибор от сети, если вы услышите шум, а также почувствуете запах гари. В противном случае это может вызвать пожар и электрический шок.

(15) Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать электрический шок.

(16) Используйте прибор не более 20 мин., после чего делайте перерыв на 10 мин.

"Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации прибора."

(1)물기가 묻은 손으로 제품을 만지지 마세요.

(2)무리한 힘을 가하거나, 제품에 충격이 가해질 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.(3)제품 사용 중 문제가 있거나, 제품 상태 작업 불량 시 당사 A/S를 신청하세요.

(4)손상된 전원 코드나 콘센트는 사용하지 마세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.) (5)전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물체에 눌리지 않도록 하세요. (감전, 화재의 위험이 있습니다.) (6) "경고: 반드시 접지가 있는 콘센트에 연결하세요.

(7)제품 내부에 이물질을 넣지 마세요.(고장, 화재의 원인이 됩니다.)

(8)청소 및 장기간 사용하지 않을 때에는 전원 코드를 빼놓으세요.(감전, 화재의 위험이 있습니다.) (9)코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

(10)습기나 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.(감전, 화재의 위험이 있습니다.) (11)전열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)

(12)전원 플러그를 벤젠, 청소 도구 등을 직접 뿌려서 청소하지 마세요.(감전, 화재의 위험이 있습니다.) (13)전원 플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물기가 있으면 말끔하게 닦아 주세요.(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Описание изделия 제품설명

Предназначен для облегченного и
качественного разлива гипса в формы.
Предотвращает появление пузырей.
* Предотвращает появление пузырей минутной вибрацией.
* Эргономичный дизайн для удобного использования, и простой внешний вид.
* Расположение контрольной панели под вибрационной поверхностью предотвращает попадание пыли и грязи внутрь.
* Простое отделение верхней вибрационной поверхности облегчает ее влажную уборку.
* Возможность использования в длинноволновом или коротковолновом режиме.(DENSTAR-540)
* Прибор помещен в пыленепроницаемый бокс, что способствует
безопасности внутренних деталей и продлевает срок эксплуатации.
(DENSTAR-540) Пусковая кнопка также накрыта защитным колпаком,
препятствующим попаданию пыли.

안정에석고주입시간편성을향상하고석고케이블러들에게하우징해고도었다
* 다채한전용로고분말을약제한다
* 실용한외관과작은지면을유지한채로부적으로설계되었다
* 컨틀로분에서트은쪽으로유지해줄러나는이물질로부터분해를보호한다
* 진동타이를고무트릴부의간편해서트세척이용제하다
* 정확한진동수
* 분진방지용박스(DENSTAR-540)

Использование 사용방법

•DENSTAR-530

(1) 

После того, как силовой кабель был подключен к сети надлежащим образом, установите переключателем необходимую частоту вибрации. 전원코드를 연결 후
원하는진동크기를단계적으로맞춰주세요.

(14) 제품에 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면즉시전원코드를빼세요(감전, 화재의원인이됩니다)(15)충분히 분해 수리 개조하지마세요(감전의 위험이있습니다)
(16)20 분이상연속으로사용하지마고10 분정도휴식후사용하세요

"규정된 방식 이외의 방식으로 제품이 사용되어 문제가 발생할 경우 제조자는 일체의 책임을 지지 않습니다."

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Условия эксплуатации:

- Использовать в помещении
- Температура 5℃ ~ 40℃
- Влажность Min. 50% ~ Max.80%
- Допустимый уровень напряжения: ±10% от номинального уровня напряжения
- Степень экологической защиты : II

사용환경

- 실내용
- 섭씨5 도에서40 도사이
- 습도 50% ~ 80% 사이
- 지정전압의 ℃ ±10% 허용공차
- 오염등급 : II

Спецификация 규격사항

CLASSIFICATION	INPUT POWER SOURCE	AMP	FUSE	DIMENSION(mm)			WEIGHT(KG)
				W	D	H	
DENSTAR-530-A	AC100~120V 50/60Hz	110W	2A	140	140	76	2.0
DENSTAR-530-B	AC220V 60Hz						
DENSTAR-530-C	AC220~240V 50Hz						

CLASSIFICATION	INPUT POWER SOURCE	AMP	FUSE	DIMENSION(mm)			WEIGHT(KG)
				W	D	H	
DENSTAR-540-A	AC100~120V 50/60Hz	100W	4A	203	164	82	2.8
DENSTAR-540-B	AC220V 60Hz		2A				
DENSTAR-540-C	AC220~240V 50Hz						

Denstar

478-7, Taejeon-Dong, Buk-gu, Daegu, Korea
TEL : 82-53-311-0336 FAX : 82-53-289-8003
대구광역시 북구 태전동 478-7
TEL : 053-311-0336 FAX : 053-289-8003
E-mail : info@denstar.co.kr www.denstar.co.kr

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ