Инструкция по эксплуатации

stomdevice

Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000; TX 414-9D

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.





Описание изделия
Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя.

Технические характеристики:

Давление воздуха (КПа (кгс/см2)	Скорость вращения мотора (об. в мин.)	Потребление воздуха (л/мин)	Вес (г)
245 (2.5)	22000	42	90
294 (3.0)	25000	51	
392 (4.0)	27000	72	
Уровень шума, не более, dB		65	

Правила техники безопасности.

Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.
Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам!
Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов.

Смазка пневмодвигателя



Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд.

Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд.


Подключите пневмодвигатель, включите в работу.

После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла.

Эксплуатация наконечника

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности.



Переключатель

Вращение вперёд (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону.

Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в (R) сторону.

Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение .

Наружная очистка пневмодвигателя

Почистите пневмодвигатель снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя.

Хранение и транспортировка пневмодвигателя
Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту
Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов.

Компектация:
1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000
2. Руководство по эксплуатации

Гарантия
1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента
2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом.
4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом.
5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии.
6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями.
7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Гарантийный талон

Номер наконечника_____

Покупатель_____

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_____

Дата продажи_____

Продавец_____ М.П.

Сведения о ремонте

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ