stomdevice

Инструкция по эксплуатации

STRONG 209(A/B)/106

* Прочитайте все инструкции перед использованием


www.saeshin.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Описание товара

Этот продукт сконструирован для использования в стоматологии. Он предназначен преимущественно для клинического применения в стоматологической клинике. Также он может быть применен для дизайна ногтей, в сфере изготовления ювелирных изделий, для резьбы по дереву и литья.

Включение/выключение педали G



Контроль скорости педали G

A. Шнур питания

B. Разъем двигателя

C Переключатель питания и скорости вращения (On/Off)

D. Патрон (открыто / закрыто)

E Переключатель (вперед/назад)

F. Разъем педали

G. Педаль

H. Переключатель (ручной/ножной)

I. Блок предохранителей

J. Подставка для наконечника

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технические характеристики

Тип устройства:
Использование в стоматологической лаборатории.
Скорость вращения: 0 - 35.000 оборотов в минуту (35K)
Напряжение питания:
AC100-120V 50/60Гц 20w
AC220-230V 50/60Hz 20W
AC240V 50/60HZ 20w
Контроль скорости (209A)
On / Off педали (209B)
Вращательная способность: Правый/Левый
Автоматическая система защиты от перегрузки (209A только)
Уникальная конструкция
Вертикальное / горизонтальное размещение

Пожалуйста, обеспечивайте, по крайней мере, 2-3 мм расстояние между острием наконечника и буром. Перед сменой бура, пожалуйста, установите переключатель скорости в положение «0». В противном случае, наконечник может быть поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Если устройство не используется в течение более трех часов, не забудьте поставить блок питания в позицию “Off” (зеленая лампа должна быть выключена). В противном случае устройство может быть перегрето!





Начало работы с устройстром и его использование

1. Перед началом работы с устройством убедитесь, что переключатель (C) ("On/Off") находится в положении "Off» («выключено»).
2. Вставьте наконечник в гнездо (B) на основном блоке.
3. Установите скорость вращения аппарата (D) на "0".
4. Подключите шнур питания (A) к розетке.
5. Выберите бур и откройте патрон (D), повернув его против часовой стрелки. Поместите бур в открытый патрон (D) и заблокируйте его, поворачивая по часовой стрелке.
6. Убедитесь, что бур установлен правильно и что патрон надежно закреплен.
7. Выберите направление вращения (E): R - по часовой стрелке, L - против часовой стрелки.
8. Теперь, пользуясь переключателем контроля скорости вращения (C), установите режим необходимой скорости.
10. **ВАЖНО!** Перед тем как изменить направление вращения (E), очень важно сначала выключить блок, установив переключатель (C) в положение "Off”.
11. **ВАЖНО!** Перед заменой бура также необходимо выключить блок, установив переключатель (C) в положение "Off” или установить регулятор скорости вращения (D) на "0".
12. Для подготовки педали к использованию ее следует подключить к разъему педали (F) на задней панели устройства. При этом "On/Off" переключатель (C) должен находиться в положении “Off” («выключено»). Теперь вы можете установить необходимую вам скорость вращения при помощи переключателя (C).

Теперь устройство готово к работе. Вы можете приводить его в движение и останавливать при помощи педали (G).

stomdevice

Устранение неисправностей

Убедитесь, что устройство подключено к розетке. Убедитесь, что ручной блок правильно подключен к основному блоку. Убедитесь, что Выключатель (5) находится в положении "On". Если проблема сохранится, обратитесь к вашему сервисному партнеру или свяжитесь с Saeshin Precision Co, Ltd

Советы по уходу и техобслуживанию

1. Следите за тем, чтобы пыль и остатки пломбировочных смесей не попадали вовнутрь блока.

2. Используйте спирт для удаления пыли с внешней поверхности, но избегайте попадания влаги внутрь.

3. Используйте только такие буры, которые соответствуют стандарту 2,35 мм. Использование ржавых и поврежденных буров может привести к чрезмерному износу подшипников. Следите за инструкцией по технике безопасности и устанавливайте безопасные скорости.

4. Не подвергайте блок сильным ударам, так как это может привести к повреждению подшипников. Если вы уронили блок, то убедитесь, что бур не перекручен и не поврежден.

О повреждении блока может свидетельствовать сильный шум или перегрев. В этом случае следует прекратить его использование и отправить в ремонт.

Замена угольных щеток:

Угольные щетки в ручном блоке мотора должны заменяться один раз в год квалифицированным специалистом. Вы также можете обратиться к вашему дилеру или непосредственно в Saeshin.

Инструкции по технике безопасности:

Перед использованием устройства:

1 Не устанавливайте устройство в сыром помещении.
2 Избегайте прямого контакта устройства с огнем, газом, кислородом и горячими предметами.

При работе с устройством:

1 Условия окружающей среды
2 Блок и педаль должны использоваться только с теми устройствами, с которым они были поставлены.
3 Подходящие пломбировочные буры:
* Стандартный размер: 2,35 мм
*Используйте только буры с закругленным концом вала.
*Не используйте ржавые, поврежденные или кривые буры.

4 С осторожностью управляйте скоростью вращения.
5 Нажмите “Off” перед изменением напр. вращения.
6 Нажмите “Off” перед тем, как заменить бур.
7 Примите меры предосторожности, чтобы не уронить блок и не нанести им вред окружающим.
8 Если с блоком возникли проблемы, сразу отдайте его в ремонт.
9 Не мойте и не смазывайте блок и наконечник.
10 Не включайте блок, если патрон открыт.
11 Для хранения блока вставьте тестовый бур в патрон.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

*"Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не были проинструктированы лицом, ответственным за безопасное использование устройства."
*"Дети не должны находиться без присмотра рядом с данным устройством, тем более они не должны в него играть."

Гарантия

Один год
Гарантия не распространяется на износ подшипников, углеродных щеток, цангового патрона, и арматуры.

Инструкция по технике безопасности

Опасно!
* Устройство не должно вступать в прямой контакт с водой или другими жидкостями.
* Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
* Используйте устройство только при подходящем электрическом напряжении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

* Не оставляйте устройство без присмотра там, где есть дети или люди, которые не обучены работе с ним.
* Используйте устройство только с теми приложениями, которые рекомендованы данной инструкцией.
Используйте боры, рекомендованные производителем.
* Не используйте блок, если поврежден шнур, а также в случае падения блока или его прямого контакта с водой.

Эта маркировка на изделиях или принадлежностях указывает, что они не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей, пожалуйста, отделите его от других типов отходов и утилизируйте соответствующим образом.

товым потребителям необходимо обратиться к продавцу, у которого они приобрели елие, или в муниципальный орган за информацией о том, где и как они могут сдать изделие для экологически безопасной утилизации по окончании срока его службы.

мерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить овия контракта в части утилизации. Продукт не следует утилизировать вместе с гими промышленными отходами.

Транспортировка и условия хранения:
Температура : 10 ~ 40°C
Влажность : 30 ~ 75%
Атмосферное давление :
700 hPa to 1060 hPa

INNOBIZ

REP

SAESHIN PRECISION CO.,LTD.
HEAD OFFICE & FACTORY
#93-15,PAHO-DONG
DALSEO-GU.KOREA Tel.
82-53-587-2340/2341 Fax.
82-53-587-2347

Представитель Россия:
ООО МОНТГРУПП
Г. Москва,Ленинский пр-т. Д.127
+7(495) 659-54-72,659-32-27
+7(495) 505-30-67
www.montgrup.ru

SOM-N025S-E[

www.saeshin.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ