stomdevice

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ

НА СТЕРИЛИЗАТОР _____
ЗАВОДСКОЙ № _____

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ

Одно из наиболее эффективных средств уничтожения даже самых устойчивых к высокой температуре бактерий посредством сухой стерилизации горячим воздухом. Данные стерилизаторы мощные, полностью автоматические и гарантируют полную безопасность, т.к. созданы в полном соответствии с Европейскими стандартами безопасности, подтвержденными Госстандартом РФ.

Устройство стерилизатора:

Фронт и дверца из полностью эмалированной нержавеющей стали. Боковые и задняя стены из листовой стали покрытой эпоксидной краской.

Стерилизационная камера изготовлена из блестящей нержавеющей стали , отражает жар таким образом, что желаемая температура достигается очень быстро. Идеальное распределение тепла и значительная экономия электричества. Стерилизационная камера снабжена тремя полочками из италлюмака.

Изоляция: Камера стерилизатора герметически закрывается дверцей (герметичность достигается при помощи специальной силиконовой резины, особо выносливой и жаростойкой). Камера изолируется специальным стекловолокнистым прорезиненным материалом, препятствующим нагреванию корпуса.

Термостат: Автоматический с саморегуляцией от 90 до 200С, дополненный выключателем в соответствии с международными стандартами безопасности.

Таймер (часы): От 0 до 120 мин., автоматически регулирует время выключения термостата. Для цикла свыше 120 мин имеется возможность ручного управления.

Термометр: Капиллярный термометр служит для контроля внутренней температуры.

Защита индикации: В комплект индикации входят предохранительный блок, включатель со встроенной индикаторной лампочкой, неоновые индикаторные лампочки для контроля за таймером и термостатом.

МОДЕЛЬ	Внешние размеры, см	Размеры Камеры, см	Мощность Вт	Напря-жение, В	Температура стерилизации, С
ТАУ-2000	44x38x31	37,5x20x23	600	220	До 200
ТАУ-КЛИНИК	62x47x40	40x30x30	1200	220	До 200
ТАУ-ГОСПИТАЛ	62x67x40	40x50x30	1500	220	До 200

Принцип работы

Стерилизация происходит посредством обработки воздухом высокой температуры медицинского инструмента, находящегося в герметично закрытой камере. Температура стерилизации достигается с помощью электрических тенов , расположенных внутри камеры.

Порядок работы

1. Откройте дверцу камеры стерилизатора.
2. Поместите стерилизуемый инструментарий на одну из полок.

ВНИМАНИЕ! Запрещается помещать инструментарий на дно стерилизатора.

3. Закройте дверцу камеры.

ВНИМАНИЕ! Следите за плотностью закрытия дверцы стерилизатора.

4. Включите стерилизатор выключателем ON/OFF. Задайте нужный температурный режим при помощи ручки регулятора температуры, в зависимости от стерилизуемого инструментария.
5. Переведите ручку таймера в крайнее левое положение. (ручной режим «Manual»). Дождитесь, когда оранжевая индикаторная лампочка погасла. (стерилизатор достиг заданной температуры).
6. Переведите ручку переключения таймера по часовой стрелке на необходимое время стерилизации.
7. По истечении цикла стерилизации дождитесь пока температура не упадет до значения 90-100С. После чего специальными щипцами извлеките поднос со стерильным инструментарием из камеры.

ВНИМАНИЕ! Инструмент горячий, остерегайтесь ожогов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ